RÉFÉRENCE 639382 · DEA AB/FM

AB/FM, butée mécanique d'ouverture pour rail à courroie

AB/FM fixe mécaniquement la position d'ouverture du chariot dans le rail. Elle est nécessaire lorsque la fonction de blocage électronique de position est activée, afin de préparer une position de référence adaptée à la porte.

Butée mécanique d'ouverture
Type

Acier avec courroie
Rail

Blocage électronique de position
Fonction associée

Caractéristiques techniques de AB/FM

Réf. 639382

Butée mécanique d'ouverture
Type

Acier avec courroie
Rail

Blocage électronique de position
Fonction associée

rails en acier à courroie ADVANCE/N et SPACE/N
Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité
rails en acier à courroie ADVANCE/N et SPACE/N

Préparation
Réglez P076 = 000 avant le montage et lancez l'apprentissage P003. Montez la butée du côté de déplacement du joint de courroie, puis réglez sa position en appui sur le chariot avant de confirmer l'ouverture.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de AB/FM

Butée mécanique d'ouverture pour rail à courroie

Les fonctions de AB/FM

Butée mécanique d'ouverture pour rail à courroie

Fixe mécaniquement la position d'ouverture du chariot dans le rail. Elle est nécessaire lorsque la fonction de blocage électronique de position est activée, afin de préparer une position de référence adaptée à la porte.

Une intégration adaptée

AB/FM est destiné à rails en acier à courroie ADVANCE/N et SPACE/N. Réglez P076 = 000 avant le montage et lancez l'apprentissage P003. Montez la butée du côté de déplacement du joint de courroie, puis réglez sa position en appui sur le chariot avant de confirmer l'ouverture.

Installation et réglage

Réglez P076 = 000 avant le montage et lancez l'apprentissage P003. Montez la butée du côté de déplacement du joint de courroie, puis réglez sa position en appui sur le chariot avant de confirmer l'ouverture.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert AB/FM ?

Fixe mécaniquement la position d'ouverture du chariot dans le rail. Elle est nécessaire lorsque la fonction de blocage électronique de position est activée, afin de préparer une position de référence adaptée à la porte.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Réglez P076 = 000 avant le montage et lancez l'apprentissage P003. Montez la butée du côté de déplacement du joint de courroie, puis réglez sa position en appui sur le chariot avant de confirmer l'ouverture.

AB/FM : Butée mécanique d'ouverture pour rail à courroie

DEA SYSTEM · Référence 639382

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application	rails en acier à courroie ADVANCE/N et SPACE/N	Type	Butée mécanique d'ouverture
Rail	Acier avec courroie	Fonction associée	Blocage électronique de position