

Fonctions à **distance**

NETCOM est un appareil qui s'adapte à de nombreux types d'utilisation. **Disponible en 4G**



NETCOM doit être utilisée avec DEACloud: le site web qui vous permet de gérer tous les appareils utilisant la technologie NETLINK.

<https://cloud.deasystem.com>



Voir la vidéo!

	Fonctions	NETCOM + SIM BASE	NETCOM + SIM PRO	NETCOM
En général	SIM M2M (machine to machine)	* SIM prépayée multi-opérateur 2G / 3G / 4G valable 5 ans (max. 2MB/mois)	* SIM prépayée multi-opérateur 2G / 3G / 4G valable 5 ans (max. 10MB/mois)	sans SIM
	Connexion avec DEACloud par:	SIM (connexion à distance)	SIM (connexion à distance)	USB (connexion locale)
	Apporter des modifications à distance	✓	✓	✗
	Activer le profil "Gérant de site"	✓	✓	✗
Outils d'accès	Accéder à toutes les fonctions de gestion des émetteurs	✓	✓	✓ uniquement en local et sous Windows
	Utiliser l'appli DEAUser (commandes et état de la porte) (200 APP enregistrables)	✗	✓ jusqu'à 200 connexions **	✗ sans SIM
				✓ avec SIM d'autres opérateurs ou art. LAN-EXP
Gestion installation	Programmer des appareils NETLINK (platines DE@NET, récepteurs DEA)	✓	✓	✗ à distance
				✓ en local
	Contrôler de l'état de l'installation	✓	✓	✗ à distance
				✓ en local avec USB ou art. NET-NODE
	contrôle du "LOG ÉVÉNEMENTS"	✓	✓	✗ à distance
				✓ en local
	Intervenir immédiatement en cas d'anomalie	✓	✓	✗ à distance
				✓ en local
	Accéder à toutes les fonctions de gestion des entretiens	✓ avec DEACloud	✓ avec DEACloud	✓ avec DEACloud
	Paramétrer des appareils que l'utilisateur peut contrôler <i>(fonction "Autorisations")</i>	✓	✓	✓
Plages horaires et calendrier	Utiliser la fonction "Horloge"	✓	✓	✓
	Paramétrer les plages horaires au cours desquelles l'utilisateur peut commander l'appareil <i>(fonction "Autorisations")</i>	✓	✓	✓
	Définir des jours fériés avec la fonction "Jours de fête"	✓	✓	✓

* SIM fonctionne **seulement** dans les pays de la communauté européenne, tels que: Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Hollande, Norvège, Pologne, Portugal, Réunion, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

** le nombre de connexions peut varier en fonction de la qualité du signal et de la quantité de données utilisées pour la programmation et la gestion de l'installation.

NET-COM

Le dispositif pour la maintenance des installation et la gestion des émetteurs à distance!

- Peut également être utilisé comme "Horloge" avec le mode de gestion des plages horaires
- Possibilité de lui associer jusqu'à 1500 télécommandes.

Comprend:

- modem
- Récepteur radio 433 MHz
- 2 entrées et sorties programmables
- mémoire jusqu'à 150 000 entrées de journal
- batterie comprise pour assurer le maintien de la fonction horloge en cas de coupure



NET-COM/4G



4G-EXP



SIM BASE



SIM PRO



POWER SUPPLY
840mA

COD.	Art.		
679121	NET-COM/4G/S	Dispositif avec modem 4G, fourni avec carte SIM BASE (Machine 2 Machine - M2M) valable 5 ans, cod. 179010, fonctionne uniquement dans les pays de l'UE ATTENTION: non compatible avec l'appli DEAUser Antenne incluse	1
679120	NET-COM/4G	Dispositif avec modem 4G, fournie sans SIM (M2M) Usage de SIM fournie par un autre opérateur possible Antenne incluse. Alimentation externe nécessaire art. POWER SUPPLY 840mA cod.163523	1
679119	4G-EXP	Module 4G à utiliser pour transformer un NET-COM 2G en 4G (circuit enfichable)	1
179010	SIM BASE	Carte SIM (Machine to Machine - M2M) avec plan BASE de 5 ans (max. 2MB/mois) à utiliser avec NETCOM. ATTENTION: non compatible avec DEAUser Voir le tableau p.139 pour découvrir toutes les fonctionnalités de cette carte	1
179011	SIM PRO	SIM (Machine to Machine - M2M) avec plan PRO de 5 ans (max. 10MB/mois) à utiliser avec NETCOM. Compatible avec DEAUser Voir le tableau p.139 pour découvrir toutes les fonctionnalités de cette carte	1
679122	SIM BASE / PRO RENEWAL	Carte pour le renouvellement de la SIM : +60 mois SIM BASE +48 mois SIM PRO	1
163523	POWER SUPPLY 840mA	Alimentation 24V - 20W. Pour plus d'informations, voir le tableau p.132	1



ANTENNA GSM-LTE



S-EXTENDER



LAN-EXP

179009	ANTENNA GSM-LTE	Antenne GSM-LTE externe pour augmenter le signal du modem. Câble= 2m	1
677650	S-EXTENDER	Carte pour augmenter la portée du câble de connexion entre les NET-COM et les autres dispositifs NETLINK (platine de commande et récepteurs DE@NET) de 3 m jusqu'à 50 m.	1
679118	LAN-EXP	Module d'insertion pour brancher le câble LAN à NETCOM	1

NET-BOX



NET-BOX



GT CABLE

COD.	Art.		
679112	NET-BOX	NET-BOX est l'outil DEA qui vous permet de personnaliser vos émetteurs DEA. Remarque: 1 GT-CABLE inclus	1
470351	GT-CABLE	Câble pour personnaliser des émetteurs compatibles (à utiliser avec NET-BOX)	1

NET-NODE



DEAinstall



DEAuser



NET-NODE 2.0



PREMIUM CARD

COD.	Art.		
677642	NET-NODE 2.0	NET-NODE nouvelle génération! Dispositif à connecter à une centrale de commande DE@NET ou aux récepteurs externes. Grâce à NET-NODE, vous pouvez utiliser les applis DEA sur votre smartphone. Compatible uniquement avec les cartes de commande DE@NET équipées d'un port série et de la technologie NETLINK.	1
397227	NET-CABLE	Câble pour connecter NET-NODE et NET-BOX aux cartes de control NET et récepteurs, L= 500 mm	1
679113	PREMIUM CARD	Carte pour l'activation des services NETLINK jusqu'à 10 smartphones	1
179020	USER CARD x1	Carte avec code pour l'activation de 1 utilisateur supplémentaire pour l'application DEAuser (valide pour une installation)	1
179021	USER CARD x10	Carte avec code pour l'activation de 10 utilisateurs supplémentaires pour l'application DEAuser (valide pour une installation)	1
179022	USER CARD FLAT	Carte avec code pour l'activation illimités d'utilisateurs pour l'application DEAuser (valide pour une installation)	1