




Manuel d'installation des Caméras DCAM

1. Téléchargez l'application : **Tuya smart** pour IOS ou ANDROID



Tuya Smart App

2. Branchez l'alimentation de la caméra « état : sous tension »
3. Avant de configurer le réseau, vérifiez que votre routeur utilise la bande 2.4G ou si vous utilisez un routeur double bande, vous devrez vous connecter à la bande 2.4G lors de l'installation de la caméra.
(La caméra ne prend pas en charge la configuration WiFi 5G)
4. Ouvrir l'application « Tuya smart ». Lors de la première ouverture de l'application, veuillez cliquer sur le bouton « Inscription » pour créer votre compte. Pour un compte existant, cliquez sur le bouton « Connexion ».
5. Dans l'application « Tuya smart », cliquez sur le bouton « Ajouter » ou cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter une caméra DCAM puis sur « Ajouter un appareil ».
6. Dans la liste des appareils, sélectionner « Caméra et Serrure » puis « Caméra de sécurité (Wi-Fi) »
7. Cochez « Make sur the indicator is flashing » puis cliquez sur suivant.
8. Sélectionnez votre réseau wifi 2.4G puis saisissez votre mot de passe Wi-Fi.
9. Un Qr-Code apparaît. Montrez le Qr-Code à la caméra. Dès que vous entendez « Connected Device Succed » Cliquez sur « J'ai entendu le bip ».
10. Dans les 2 minutes maximum qui suivent, l'application affiche « Ajouté avec succès ». Cliquez sur « Terminé »



Ajouter un appareil

- Éclairage
- Sécurité et capteurs
 - Caméra de sécurité (Wi-Fi)
 - Caméra de sécurité (Bi-bande)
 - Caméra de sécurité (BLE)
- Gros appareils ...
 - Caméra de sécurité (4G)
 - Doorbell Camera
 - Visiophone
- Petits appareils ...
- Appareil électromé...
- Santé et exercice
 - Visiophone (Bi-bande)
 - Caméra avec projecteur
 - Station de base vidéo
- Caméra et Serrure**
- Contrôle de la pass...
 - NVR (enregistreur vidéo)
 - Enregistreur vidéo
- Voyage en plein air
- Energy
- Entertainment
 - Verrou (Wi-Fi)
 - Verrou (Zigbee)
 - Verrou (BLE)
- Industry & Agriculture
 - Verrou (Wi-Fi)
 - Verrou (Zigbee)
 - Verrou (BLE)

Ma "Maison"

Scène

Intelligent

Profil

Verrou (Wi-Fi)

Verrou (Zigbee)

Verrou (BLE)



Code QR ⇌



Réinitialisez votre appareil



Allumez l'appareil et assurez-vous que le témoin clignote rapidement ou qu'un signal sonore est émis.

- ✓ Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard


Suivant

[Réinitialiser l'appareil étape par étape](#)



Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe.

Si votre Wi-Fi est 5 GHz, veuillez le régler sur 2,4 GHz. [Méthode courante de réglages du routeur](#)



DEA-SUD-OUEST_2.4GHz ⇌

Mot de passe

Suivant





Veuillez scanner le code QR à une distance de 15 à 20 cm



J'ai entendu le bip

Pas de résultat



Connexion de l'appareil en cours

Allumez l'appareil.



01:58





Ajouter un appareil

1 appareil(s) ajoutés avec succès



Smart Camera
Ajouté avec succès



Terminé

